

Technický list

RS MODULAR

Rozdělovače/sběrače RS MODULAR pro tepelná čerpadla jsou stavebnicovým systémem, který splňuje současné požadavky na tyto komponenty. Modulární segmentový systém je vyrobený z odolného plastu a lze s ním spojovat libovolný počet okruhů. Volit lze mezi variantou pouze s uzávěry nebo s regulací průtoku. Rozsahy průtokoměrů: 2-12 l/min, 5-42 l/min, 35-70 l/min, 60-125 l/min. Délka segmentu/rozteč okruhů: 80, 90, 100, 110, 130, 140, 150 nebo 160mm. Každý okruh má vlastní teploměr pro sledování teploty a korekci případných rozdílů. Připojení trubek: svěrné šroubení pro potrubí \varnothing 25 x 2,3/2,5, \varnothing 32 x 2,9, \varnothing 40 x 3,7 mm, nebo PE díl pro navaření elektrotvarovkou.






Moduly \varnothing 80 mm

	Kód	Popis	
	19.2280	Rozdělovač / Sběrač - sada 2 okruhy - \varnothing 80 mm bez průtokoměru	
	19.2282	Rozdělovač / Sběrač - sada 2 okruhy - \varnothing 80 mm s průtokoměrem 5 - 42 l/min	
	19.3380	Rozdělovač / Sběrač - sada 3 okruhy - \varnothing 80 mm bez průtokoměru	
	19.3383	Rozdělovač / Sběrač - sada 3 okruhy - \varnothing 80 mm s průtokoměrem 5 - 42 l/min	

















Moduly \varnothing 100 mm

	Kód	Popis	
	19.2210	Rozdělovač / Sběrač - sada 2 okruhy - \varnothing 100 mm bez průtokoměru	
	19.2212	Rozdělovač / Sběrač - sada 2 okruhy - \varnothing 100 mm s průtokoměrem 5 - 42 l/min	
	19.3310	Rozdělovač / Sběrač - sada 3 okruhy - \varnothing 100 mm bez průtokoměru	
	19.3313	Rozdělovač / Sběrač - sada 3 okruhy - \varnothing 100 mm s průtokoměrem 5 - 42 l/min	

Nutné příslušenství

	Kód	Popis	
	19.0010	Základní ukončovací sada, sada pro ukončení RS - 2" převlečná matice, napouštění / vypouštění	
	19.0110	Základní ukončovací sada, sada pro ukončení RS - PE \varnothing 63 napouštění / vypouštění	
	19.0210	Základní ukončovací sada, sada pro ukončení RS - PE \varnothing 63	

Náhradní díly, příslušenství

	Kód	Popis	
	19.0040	Svěrný přechod na PE potrubí Ø 40	
	19.0032	Svěrný přechod na PE potrubí Ø 32	
	19.0025	Svěrný přechod na PE potrubí Ø 25	
	19.3200	PE přechod Ø 32	
	19.4000	PE přechod Ø 40	
	19.0001	Sada držáků na zeď	
	19.0002	Montážní objímky pro spojení segmentů	
	19.0003	Sada rezervních svorek pro výstupy	
	19.0004	Rozšíření rozdělovače / sběrače o rezervní výstupy - sada	
	19.0005	Sada kolen pro úpravy sady rozdělovače / sběrače do L případně U	
	19.0030	Prodlužovací díl - 30 mm zvětšení rozteče (100 mm) mezi okruhy	
	19.0060	Prodlužovací díl - 60 mm zvětšení rozteče (100 mm) mezi okruhy	
	19.0006	Sada zátek pro rozdělovač / sběrač	
	19.0007	Sada kulových kohoutů pro páteř 2 1/2" (vnější / vnitřní)	
	19.0008	Manometr	
	19.0009	Sada kulových kohoutů 1" (vnější / vnitřní)	
	19.0010	Sada teploměrů -20° / 60° C vč. jímek G1/2	
	19.0011	Sada příložních teploměrů -20° / 60° C	
	19.0063	Páteřní výstup Ø 63	

